

P

TEXAS INSTRUMENTS

DLP[®]-projektor



Bruksanvisning

INNHOLDSFORTEGNELSE

	4
Viktige sikkerhetsanvisninger	4
Informasion om laserradiasionssikkerhet	5
Lasermerknad	5
Opphavsrett	6
Fraskrivelse av ansvar	6
Vedkiennelse av varemerker	6
FCC	6
Overensstemmelseserklæring for EU-land	7
	, 0
	0
Pakkeoversikt	8
Standard tilbehør	8
Ekstrautstvr	8
= concerning and a second s	9
Tilkohlinger	10
Tastatur	11
Fiernkontroll 1	12
Fjernkontroll 2	13
OPPSETT OG MONTERING	14
Montere projektoren	
	14
Koble kilder til projektoren	14 17
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet	14 17 18
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen	14 17 18 19
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen	14 17 18 19 21
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN	14 17 18 19 21 21
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde	14 17 18 19 21 22
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde Menynavigering og funksjoner	14 17 18 19 21 21 22 23
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde Menynavigering og funksjoner Skiermmenvens menvtre	14 17 18 19 21 22 23 24
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde Menynavigering og funksjoner Skjermmenyens menytre Displav : Bilde innstillinger-menv	14 17 18 19 21 21 22 23 24 32
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde Menynavigering og funksjoner Skjermmenyens menytre Display : Bilde innstillinger-meny Skierm 3D-meny.	14 17 18 19 21 21 22 23 24 32 35
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN	14 17 18 19 21 21 22 23 24 32 35 36
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde Velge en inngangskilde Skjermmenyens menytre Display : Bilde innstillinger-meny Skjerm 3D-meny Skjerm Aspect Ratio-meny Skjerm Kantmaske-meny	14 17 18 19 21 22 23 24 32 35 36 39
Koble kilder til projektoren	14 17 18 19 21 21 22 23 24 32 35 36 39 39
Kohler biogektoren Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde Menynavigering og funksjoner. Skjermmenyens menytre. Display : Bilde innstillinger-meny. Skjerm 3D-meny. Skjerm Aspect Ratio-meny. Skjerm Aspect Ratio-meny. Skjerm Kantmaske-meny. Skjerm Zoom-meny.	14 17 18 19 21 22 23 24 32 35 36 39 39 39
Kohlere projektoren Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde Menynavigering og funksjoner Skjermmenyens menytre Display : Bilde innstillinger-meny Skjerm 3D-meny Skjerm Aspect Ratio-meny Skjerm Kantmaske-meny Skjerm Zoom-meny Skjerm Image Shift-meny Skjerm Image Shift-meny	14 17 18 19 21 22 23 24 32 35 36 39 39 39 39
Kohlefe biojektoren Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde Menynavigering og funksjoner. Skjermmenyens menytre Display : Bilde innstillinger-meny. Skjerm 3D-meny. Skjerm Aspect Ratio-meny Skjerm Kantmaske-meny Skjerm Kantmaske-meny Skjerm Image Shift-meny. Skjerm Auto keystone-meny.	14 17 18 19 21 22 23 24 32 35 36 39 39 39 39 39
Koble kilder til projektoren Justere projektorbildet Sette opp fjernkontrollen. BRUKE PROJEKTOREN Skru av/på projektoren Velge en inngangskilde Menynavigering og funksjoner. Skjermmenyens menytre Display : Bilde innstillinger-meny. Skjerm 3D-meny. Skjerm Aspect Ratio-meny. Skjerm Kantmaske-meny. Skjerm Kantmaske-meny. Skjerm Image Shift-meny. Skjerm Image Shift-meny. Skjerm Auto keystone-meny.	14 17 18 19 21 22 23 24 32 35 36 39 39 39 39 39 39
Kohlere projektoren	14 17 18 19 21 22 23 24 35 36 39 39 39 39 39 39 40 40

OPPSETT Skjermtype-meny	40
OPPSETT Power Settings-meny	40
OPPSETT Sikkerhet-meny	
OPPSETT HDMI Link Settings-meny	
OPPSETT Testmønster-meny	
Setup : Remote Settings-meny	
OPPSETT Projektor ID-meny	
OPPSETT Alternativer-meny	43
Oppsett Reset OSD-meny	
Nettverk LAN-meny	
Nettverkskontroll-meny	
OPPSETT Nettverk Control Settings-meny	47
Info-meny	
	53
Installere og rengjøre støvfilteret	
Installere og rengjøre støvfilteret	53
Installere og rengjøre støvfilteret	
Installere og rengjøre støvfilteret	53 54
Installere og rengjøre støvfilteret EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger	
Installere og rengjøre støvfilteret EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand	
Installere og rengjøre støvfilteret EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering.	
Installere og rengjøre støvfilteret EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering IR-fiernkontroll 1 koder	
Installere og rengjøre støvfilteret EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering IR-fjernkontroll 1 koder IR-fjernkontroll 2 koder.	
Installere og rengjøre støvfilteret. EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand. Projektormål og takmontering. IR-fjernkontroll 1 koder IR-fjernkontroll 2 koder Feilsøking	53 53 54 54 57 59 61 63 65
Installere og rengjøre støvfilteret EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering IR-fjernkontroll 1 koder IR-fjernkontroll 2 koder Feilsøking Advarselsindikatorer	53 53 54 54 57 59 61 63 63 65 67
Installere og rengjøre støvfilteret. EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand. Projektormål og takmontering. IR-fjernkontroll 1 koder IR-fjernkontroll 2 koder Feilsøking Advarselsindikatorer. Spesifikasjoner	53 53 54 54 57 59 61 63 65 65 67 68
Installere og rengjøre støvfilteret EKSTRA INFORMASJON Støttede oppløsninger Bildestørrelse og projiseringsavstand Projektormål og takmontering. IR-fjernkontroll 1 koder IR-fjernkontroll 2 koder Feilsøking Advarselsindikatorer. Spesifikasjoner Optomas kontorer globalt	53 53 54 54 57 59 61 63 63 65 67 68 69

SIKKERHET



Vennligst overhold alle advarsler, forholdsregler og vedlikeholdrutiner, slik som anbefalt i denne brukerveiledningen.

Viktige sikkerhetsanvisninger





Ikke stirr inn i strålen. RG2. Som med alle sterke lyskilder må du ikke stirre rett inn i strålen. RG2 IEC 62471–5:2015.

- Ikke blokker ventilasjonsåpningene. For å sørge for pålitelig operasjon av projektoren og beskytte den fra overopphetning, anbefales det at du installerer projektoren på en plass som ikke blokkerer ventilasjonen. Som et eksempel, ikke plasser projektoren på et stuebord med flere andre objekter, på en sofa, seng, osv. Ikke sett projektoren i et avsperret område som en bokhylle eller kabinett som begrenser luftstrømmen.
- For å redusere risikoen for brann og/eller elektrisk sjokk, utsett ikke utstyret for regn eller fuktighet. Ikke installer projektoren i nærheten av varmekilder som radiatorer, panelovner, komfyrer eller andre apparater som forsterkere som avgir varme.
- Ikke la gjenstander eller væske komme inn i projektoren. De kan komme i kontakt med farge spenningspunkter og kortslutte deler som kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Ikke bruk under følgende forhold:
 - I svært varme, kalde eller fuktige omgivelser.
 - (i) Kontroller at romtemperaturen ligger på mellom 5°C 40°C
 - (ii) Relativ fuktighet er 10 % ~ 85 %
 - I områder utsatt for ekstremt støv eller skit.
 - Må ikke brukes nær apparat som skaper sterke magnetiske felt.
 - I direkte sollys.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt fysisk skadet eller misbrukt. Fysisk skade/misbruk kan (men er ikke begrenset til):
 - Enheten har blitt sluppet.
 - Strømledningen eller pluggen er skadet.
 - Væske er sølt på projektoren.
 - Projektoren har blitt utsatt for regn eller fukt.
 - Noe har falt inn i projektoren eller noe er løst innvendig.
- Ikke plasser projektoren på et ustabilt underlag. Projektoren kan velte, noe som kan føre til personskade eller skade på projektoren.
- Ikke blokker lyset som kommer ut av projektorlinsen når projektoren er i drift. Lyset vil varme opp objektet og det kan smelte, forårsake brannskader eller starte en brann.
- Vennligst ikke åpne eller ta fra hverandre projektoren. Det kan medføre elektrisk støt.
- Ikke prøv å utføre service på enheten selv. Åpning eller fjerning av deksler kan utsette deg for farlig spenning eller andre farer. Ring Optoma før du sender enheten inn for reparasjon.

- Se dekslet på projektoren for sikkerhetsrelaterte merknader.
- Enheten bør kun repareres av autorisert servicepersonell.
- Bruk kun tillegg/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
- Ikke se inn rett inn i projektorlinsen under bruk. Det skarpe lyset kan skade øynene dine.
- Projektoren vil selv registrere lyskildens levetid.
- Når du skrur av projektoren, sørg for at projektoren fullfører kjølesyklusen før du kobler fra strømmen. La projektoren nedkjøles i 90 sekunder.
- Slå av og koble strømledningen fra stikkontakten før du rengjør produktet.
- Bruk en myk klut fuktet med et mildt rengjøringsmiddel for å rengjøre skjermboksen. Ikke bruk skuremidler, voks eller oppløsningsmidler for å rengjøre enheten.
- Ta ut strømstøpselet fra stikkontakten dersom produktet ikke har vært i bruk over en lengre periode.
- Ikke sett opp projektoren på steder der det kan bli utsatt for vibrasjoner eller støt.
- Ikke ta på linsen med bare hendene.
- Fjern batteri/batterier fra fjernkontrollen før oppbevaring. Hvis batteriet/batteriene ligger igjen i fjernkontrollen over lange perioder, kan de lekke.
- Ikke bruk eller oppbevar projektoren på steder der røyk fra olje eller sigaretter kan være til stede, da det kan forringe ytelsen til projektoren.
- Monter projektoren i riktig retning, da en uvanlig plassering kan påvirke ytelsen til projektoren.
- Bruk en strømskinne og/eller overspenningsvern. Strømbrudd og spenningsfall kan DREPE enheter.

Informasjon om laserradiasjonssikkerhet

- Dette produktet er klassifisert som et KLASSE 1 LASERPRODUKT RISIKOGRUPPE 2 av IEC 60825-1: 2014
- Dette produktet er klassifisert som klasse 3R av IEC 60825-1:2007 og er også i samsvar med 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med unntak av avvik i henhold til Lasermerknad nr. 50, datert 24. juni 2007.
- Som med alle sterke lyskilder må du ikke stirre rett inn i strålen. RG2 IEC 62471-5:2015



- KLASSE 3R LASERPRODUKT UNNGÅ DIREKTE ØYEKONTAKT
- Når du slår på projektoren, må du sørge for at ingen innen projiseringsrekkevidden ser på linsen.
- Hold eventuelle gjenstander (spesielt slikt som forstørrelsesglass) vekke fra lysbanen til projektoren. Lysbanen som projiseres fra linsen er kraftig. Alle slags unormale gjenstander som kan omdirigere lyset som kommer ut av linsen kan gi uforutsigbare følger, for eksempel brann eller øyeskade.
- Enhver operasjon eller justering som ikke er spesifikt beskrevet i brukerhåndboken, medfører fare for eksponering for farlig laserstråling.
- Ikke åpne eller demonter projektoren, da det kan forårsake skade ved eksponering for laserstråling.
- Ikke se rett inn i strålen når projektoren er på. Det sterke lyset kan føre til permanente øyeskader.

Hvis ikke prosedyrer for kontroll, justering eller bruk følges, kan det føre til skade ved eksponering for laserstråling

Lasermerknad

IEC 60825-1:2014: KLASSE 1 LASERPRODUKT - RISIKOGRUPPE 2

Produktets tiltenkte bruk er som et forbrukerlaserprodukt i samsvar med EN 50689:2021.

KLASSE 1 FORBRUKERLASERPRODUKT

Opphavsrett

Denne utgivelsen, inkludert alle fotografier, illustrasjoner og programvare, er beskyttet under internasjonale lover for opphavsrett, med enerett. Verken denne veiledningen, eller noe av materialet i den, kan reproduseres uten skriftlig tillatelse fra forfatteren.

© Copyright 2019

Fraskrivelse av ansvar

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Fabrikanten gir ingen løfter eller garantier når det gjelder innholdet herav og frasier seg spesielt underforståtte garantier om salgbarhet eller egnethet for et spesielt formål. Fabrikanten forbeholder seg rettigheten til å revidere denne publikasjonen og gjøre endringer nå og da til innholdet herav uten forpliktelse til å melde i fra til noen om en slik revidering eller endring.

Vedkjennelse av varemerker

Kensington er et USA-registrert varemerke for ACCO Brand Corporation med utstedte registreringer og søknader i andre land over hele verden.

HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.

DLP[®], DLP Link og DLP-logoen er registrerte varemerker for Texas Instruments, og BrilliantColor[™] er et varemerke for Texas Instruments.

HML, Mobile High-Definition Link og MHL-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører MHL Licensing LLC.

Alle andre produktnavn som brukes i denne veiledningen er eiendommen til deres respektive eiere og er anerkjent.

FCC

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å etterkomme grensene for en digital enhet i klasse B i henhold til kapittel 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene er utformet for å gi fornuftig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser ved installasjon i et hjem. Utstyret genererer, bruker og kan avgi frekvensenergi, og kan, dersom det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, forårsake skadelige forstyrrelser for radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette apparatet forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å skru apparatet av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette på forstyrrelsene gjennom en eller flere av følgende virkemidler:

- Flytt eller endre retning på mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble enheten inn i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er koblet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp.

Merknad: Beskyttede kabler

Alle tilkoblinger til andre dataapparater må gjøres med skjermede kabler for at FCCs bestemmelser skal overholdes.

Forsiktig

Endringer eller modifiseringer som ikke er uttrykkelig godkjent av produsenten kan ugyldiggjøre brukerens fullmakt, som er gitt av Federal Communications Commission, til å bruke denne projektoren.

Vilkår for bruk

Denne enheten overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- 1. Apparatet kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og
- 2. Denne enheten må godta mottatt interferens, medregnet interferens som kan forårsake uønsket drift.

Merknad: Kanadiske brukere

Dette digitale apparatet i klasse B overholder canadiske ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Overensstemmelseserklæring for EU-land

- EMC-direktiv 2014/30/EU (inklusive endringer) •
- Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU •
- RED 2014/53/EU (hvis produktet har RF-funksjon)

WEEE



Instruksjoner for kassering

Ikke kast dette elektroniske apparatet i søpla når det kasseres. For å minimere forurensing og sikre så god beskyttelse av det globale miljøet som mulig bør det resirkuleres.

Rengjøre linsen

- Før du rengjør linsen, må du slå av projektoren og trekke ut strømledningen slik at den avkjøles helt.
- Bruk trykkluft til å fjerne støv.
- Bruk en spesiell klut til å rengjøre linsen, og tørk av linsen forsiktig. Ikke ta på linsen med fingrene.
- Ikke bruk alkaliske/syrlige rengjøringsmidler eller flyktige løsemidler, som alkohol, til å rengjøre linsen. Hvis linsen blir skadet som følge av rengjøringen, dekkes det ikke av garantien.



Advarsel: Ikke bruk en spray som inneholder antennelig gass til å fjerne støv eller skitt fra linsen. Det kan føre til brann på grunn av høy varme inne i projektoren.



Advarsel: Ikke rengjør linsen mens projektoren varmer opp, da det kan gjøre at overflatefilmen på linsen skreller av.

Advarsel: Ikke tørk av eller trykk på linsen med en hard gjenstand.



For å unngå elektrisk støt må enheten og tilhørende enheter være ordentlig jordet.

Pakkeoversikt

Pakk ut forsiktig, og kontroller at elementene som er oppført nedenfor under Standard tilbehør er til stede. Noen av elementene under Ekstrautstyr er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell, spesifikasjon og område. Ta kontakt med kjøpstedet. Noe tilbehør kan variere fra område til område.

Garantikortet leveres kun i enkelte områder. Ta kontakt med forhandleren for mer informasjon.

Standard tilbehør



Merk:

- Fjernkontrollen leveres med batteri.
- *(1) Informasjon om europeisk garanti finnes på www.optoma.com.
- * (2) Kun tilgjengelig for Asia-regionen.

Ekstrautstyr



Merk: Valgfritt tilbehør varierer avhengig av modell, spesifikasjon og region.

Produktoversikt

1080p-modell



WXGA-modell



Merk:

- Ikke blokker projektorens luftinn- og uttaksventilene.
- Når projektoren i et lukket rom, må du la det være minst 30 cm klaring rundt luftinn- og uttaksventilene.

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	IR-mottakere	7.	Kensington™ låseport
2.	Tastatur	8.	Tipp-justeringsfot
3.	Zoomhåndtak	9.	Inngang/utgang
4.	Fokushjul	10.	Strømkontakt
5.	Ventilasjon (inntak)	11.	Linse
6.	Ventilasjon (uttak)		

Tilkoblinger



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	HDMI 2-kontakt	7.	Kensington™ låseport
2.	Micro USB-kontakt	8.	Lydutgangskontakt
3.	HDMI 1- / MHL-kontakt	9.	RS-232-kontakt
4.	USB-strømutgang (5 V 1,5A)	10.	RJ-45-kontakt
5.	VGA-inngangskontakt	11.	Strømkontakt
6.	Lydinngangskontakt		

Tastatur



- Nr.Element1.Lysdiode for lampe
- 2. Strøm og strøm-LED
- 3. Meny
- 4. Keystone-korreksjon
- 5. Enter

Nr.		Element
6.	Temp-LED	

- 7. Re-Sync
- 8. Fire retningsvalgknapper
- 9. Source
- 10. Informasjon

Fjernkontroll 1



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Skru på/av	15.	Lysstyrkemodus
2.	Frys	16.	Mus på/av
3.	Vis blank / demp lyd	17.	Demp
4.	Venstreklikk med musen	18.	Høyreklikk med musen
5.	Enter	19.	Fire retningsvalgknapper
6.	Laser	20.	Side +
7.	Side -	21.	Volum - / +
8.	Keystone -/+	22.	3D-meny på/av
9.	Meny	23.	VGA
10.	Aspect Ratio	24.	Video (støttes ikke)
11.	HDMI	25.	Bruker 3 (kan tilordnes)
12.	Bruker 2 (kan tilordnes)	26.	Talltastatur (0–9)
13.	Bruker 1 (kan tilordnes)	27.	Resync
14	Source		

Merk:

Den faktiske fjernkontrollen kan variere avhengig av region.

Noen taster brukes ikke på visse modeller som ikke støtter disse funksjonene.

Fjernkontroll 2



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Strøm på	15.	Bruker 3 (kan tilordnes)
2.	Bruker 2 (kan tilordnes)	16.	Kontrast
3.	Bruker 1 (kan tilordnes)	17.	Skjermmodus
4.	Lysstyrke	18.	Aspect Ratio
5.	Keystone	19.	3D-meny på/av
6.	Demp	20.	Sovtidtaker
7.	DB (DynamicBlack)	21.	Volum +
8.	Source	22.	Re-Sync
9.	Enter	23.	Fire retningsvalgknapper
10.	Meny	24.	Volum -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1	26.	YPbPr (støttes ikke)
13.	VGA2 (støttes ikke)	27.	Video (støttes ikke)
14.	Strøm av		

Merk:

.

- Den faktiske fjernkontrollen kan variere avhengig av region.
- Noen taster brukes ikke på visse modeller som ikke støtter disse funksjonene.

Montere projektoren

Prosjektøren er utformet for å kunne monteres med en av fire mulige plasseringer.

Du velger hvordan du montere projektoren avhengig av oppsettet til rommet og personlige preferanser. Ta hensyn til størrelsen og plasseringen av skjermen, plasseringen til et egnet strømuttak samt plasseringen og avstanden mellom projektoren og resten av utstyret.



Projektoren skal plasseres på et flatt underlag og 90 grader / vinkelrett med skjermen.

- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt projektorplassering i avstandstabellen på side57–58.
- Du finner informasjon om hvilken bildestørrelse som fås ved en gitt avstand i avstandstabellen på side 57–58.
- Merk: Jo lenger unna projektoren plasseres fra skjermen, jo større blir den projiserte bildestørrelsen, og vertikal forskyvning øker også tilsvarende.

Installasjonsmerknad for projektor

Merk: Viften går som standard i «High Altitude»-modus når projektoren er installert innenfor det uthevede området.



• La det være minst 30 cm klarering rundt utslippsventilen.





- Sørg for at inntaksventilene ikke resirkulerer varm luft fra utslippsventilen.
- Når projektoren brukes på en innelukket plass, må du sørge for at temperaturen til omgivelsesluften på plassen ikke overstiger driftstemperaturen mens projektoren kjører samt at luftinntaks- og utslippsventilene ikke blir blokkert.
- Alle slike plasser bør gjennomgå en sertifisert varmeevaluering for å sørge for at projektoren ikke resirkulerer utslippsluft, da dette kan føre til at enheten slås av selv om temperaturen på plassen er innenfor det godkjente driftstemperaturområdet.

Koble kilder til projektoren



Nr.	Element	Nr.	Element
1.	HDMI-kabel	8.	Lydinngangskabel
2.	MHL-kabel	9.	Lydutgangskabel
3.	HDMI-dongle	10.	RS232-kabel
4.	USB-strømkabel	11.	USB-kabel
5.	Lydinngangskabel	12.	RJ-45-kabel
6.	VGA-inngangskabel	13.	Strømledning
7.	RCA-komponentkabel		

Justere projektorbildet

Bildehøyde

Projektoren er utstyrt med heiseføtter for justering av bildehøyden.

- 1. Plasser den justerbare foten som du vil tilpasse på undersiden av projektoren.
- 2. Roter den justerbare foten med eller mot klokken for å senke eller heve projektoren.



Zoom og fokus

- Du kan justere bildestørrelsen ved å dreie zoomspaken med eller mot klokken for å øke eller redusere den projiserte bildestørrelsen.
- Juster fokus ved å dreie fokusringen med eller mot klokken til bildet er skarpt og tydelig.



Sette opp fjernkontrollen

Sette inn / bytte batterier

To batterier av størrelse AAA følger med fjernkontrollen.

- 1. Ta av batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen.
- 2. Sett AAA-batterier inn i batterirommet som vist.
- 3. Sett bakdekselet på fjernkontrollen igjen.



Merk: Du må bruke samme eller tilsvarende type når du bytter.

FORSIKTIG

Feil bruk av batterier kan føre til kjemikalilekkasje eller eksplosjon. Sørg for at du følger anvisningene under.

- Ikke bland batterier av ulike typer. Ulike typer batterier har ulike særtrekk.
- Ikke bland gamle og nye batterier. Dersom gamle og nye batterier blandes kan det forkorte levetiden til de nye batteriene eller føre til lekkasje av kjemikalier i de gamle batteriene.
- Ta ut batteriene så snart de er oppbrukt. Kjemikalier som lekker fra batterier kan forårsake utslett dersom de kommer i kontakt med huden. Hvis du oppdager en kjemikalielekkasje, må du tørke grundig av med en klut.
- Batteriene som følger med dette produktet kan ha kortere levetid enn normalt avhengig av lagringsforhold.
- Hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en stund, bør du ta ut batteriene.
- Når du skal avhende batteriet, må du følge regionale eller nasjonale lover.

Effektiv rekkevidde

Det er en infrarød fjernkontrollsensor (IR) på toppen og forsiden av projektoren. Sørg for at du holder fjernkontrollen i en vinkel på 60 grader vinkelrett mot projektorens IR-fjernkontrollsensor for at den skal fungere på riktig måte. Avstanden mellom fjernkontrollen og sensoren skal ikke være over 12 meter (39,4 fot).

- Kontroller at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og IR-sensoren på projektoren som kan blokkere den infrarøde strålen.
- Kontroller at IR-senderen på fjernkontrollen ikke lyses direkte på av sollys eller lysrør.
- Hold fjernkontrollen minst 2 m borte fra lysstoffrør, eller så kan den ikke fungere.
- Hvis fjernkontrollen er nær et lysrør av omformertypen, kan den ikke alltid fungere.
- Hvis fjernkontrollen og projektoren er svært nær hverandre, kan fjernkontrollen ikke alltid fungere.
- Når du sikter mot skjermen, er den effektive avstanden opp til 5 m fra fjernkontrollen til skjermen, da IR-stråler reflekteres tilbake til projektoren. Den effektive rekkevidden kan også variere avhengig av skjermen.



Skru av/på projektoren



Strømmen er på

- 1. Koble til strømledningen og signalkabelen. Strømlampen vil lyse rødt når tilkoblet.
- 2. Slå på projektoren ved å trykke U-knappen på tastaturet på projektoren eller fjernkontrollen.
- 3. En oppstartsskjerm vises i ca. 10 sekunder, og strøm-LED blinker blått.
- Merk: Første gang projektoren slås på blir du bedt om å velge foretrukket språk, projiseringsretning og andre innstillinger.

Slå av

- 1. Slå av projektoren ved å trykke U-knappen på tastaturet på projektoren eller fjernkontrollen.
- 2. Følgende melding vises:

Power Off
Trykk på strømtasten igjen.

- 3. Trykk U-knappen igjen for å bekrefte, ellers forsvinner meldingen etter 15 sekunder. Når du trykker U-knappen igjen, slås projektoren av.
- 4. Kjøleviftene fortsetter å kjøre i omtrent 10 sekunder for en kjølesyklus, og strøm-LED blinker blått. Når strøm-LED-lampen lyser jevnt rødt, betyr det at projektoren gått inn i ventemodus. Hvis du ønsker å slå på projektoren igjen, må du vente til den har kjølt seg ned og har gått inn i ventemodus. Når projektoren er i hvilemodus, trykker du U-knappen igjen for å slå den på.
- 5. Koble strømledningen fra stikkontakten og projektoren.

Merk: Du bør ikke slå på projektoren med en gang etter at du har slått den av.

Velge en inngangskilde



Menynavigering og funksjoner

Projektoren har en flerspråklig skjermmeny som gjør at du kan foreta bildejusteringer og endre en rekke innstillinger. Projektoren vil automatisk oppdage kilden.

- 1. Du åpner skjermmenyen ved å trykke ≣-knappen på tastaturet på projektoren eller **Meny**-knappen på fjernkontrollen.
- Når skjermmenyen vises, bruker du ▲▼-knappene til å velge et element i hovedmenyen. Når du velger noe, trykker du ← knappen på tastaturet på projektoren eller Enter-knappen på fjernkontrollen for å åpne undermenyen.
- 3. Bruk **◄**►-tastene for å velge ønsket element i undermenyen, og trykk deretter **←** eller **Enter**knappen for å vise flere innstillinger. Juster innstillingene med **◀**►-tastene.
- 4. Velg neste element som skal endres i undermenyen og endre som beskrevet over.
- 5. Trykk eller Enter-knappen for å bekrefte, så går skjermen tilbake til hovedmenyen.
- 6. For å avslutte trykker du le eller **Meny**-knappen på nytt. OSD-menyen vil lukkes og projektoren vil automatisk lagre de nye innstillingene.



Navigasjonsguide

Skjermmenyens menytre

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Presentasjon
					Lys
					HDR
					HLG
					Kino
		Skjermmodus			Spill
					sRGB
					DICOM SIM.
					Bruker
					3D
					AV [Standard]
					Svart tavle
					Lysegul
		Veggfarge			Lysegrønn
					Lyseblå
					Rosa
					Grå
					AV
			HDR/HLG		Auto [Standard]
			HDR Picture mode		Lys
Chierre	Imaga Cattinga				Standard [Standard]
Skjerm	image Settings	Dumanuia Danara			Film
					Detail
			HLG Picture Mode		Lys
					Standard [Standard]
					Film
					Detail
		Lysstyrke			-50 ~ 50
		Kontrast			-50 ~ 50
		Skarphet			1 ~ 15
		Farve			-50 ~ 50
		Glød			-50 ~ 50
			Film		
			Video		
			Grafikker		
			Standard(2.2)		
		Gamma	1.8		
			2.0		
			2.4		
			2.6		
			HDR		
		HLG			

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
		Gamma	3D		
			Svart tavle		
			DICOM SIM.		
			BrilliantColor™		1 ~ 10
					Varm
			Fargetemperatur		Standard
			raigetemperatur		Kold
					Kald
					Rød [Standard]
					Grønn
					Blå
				Farve	Cyan
					Gul
					Magneta
			Color Matching		Hvit(*)
				Fargetone/R(*)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
				Metning/G(*)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
				Økning/B(*)	-50 ~ 50 [Standard: 0]
				Reset	Avbryt [Standard]
		Fargeinnstillinger			Ja
		r argennistinniger		Avslutt	
Skjerm	Image Settings			Rød forsterking	-50 ~ 50
				Grønn forst.	-50 ~ 50
				Blå forst.	-50 ~ 50
				Rød lysstyrke	-50 ~ 50
			RGB økn./stnd.	Grønn grunninnst.	-50 ~ 50
				Blå grunninnst.	-50 ~ 50
				Reset	Avbryt [Standard]
					Ja
				Avslutt	
			Fargerom		Auto [Standard]
			[lkke-HDMI-		RGB
					YUV
					Auto [Standard]
			Fargerom		RGB(0~255)
			[HDMI-inngang]		RGB(16~235)
					YUV
			Automatic		AV
					På [Standard]
		Signal	Frekvens		-10–10 (avhengig av signal) [Standard: 0]
		Signal	Fase		0–31 (avhengig av signal) [Standard: 0]
			H. Posisjon		-5–5 (avhengig av signal) [Standard: 0]

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
	Image Settings	Signal	V. Posisjon		-5–5 (avhengig av signal) [Standard: 0]
		JS Lysstyrkemodus			DynamicBlack
					Eco
					Power (Effekt = 100 % / 95 % / 90 % / 85 % / 80 % / 75 % / 70 % / 65 % / 60 % / 55 % / 50 %)
		Reset			
		3D modus			AV
					På [Standard]
		2D toknologi			DLP-Link [Standard]
		SD-leknologi			3D-synk.
					3D [Standard]
		3D->2D			L
					R
					Auto [Standard]
	3D				SBS
		3D-Format			Top and Bottom
Skjerm					Frame Sequential
					Billedpakning
					På
		3D-synk. invert			AV [Standard]
					Avbryt
		Reset			Ja
					4:3
					16:9
	Aspect Ratio				16:10 [kun for WXGA-modeller]
					LBX
					Original
					Auto
	Kantmaske				0 ~ 10 [Standard: 0]
	Zoom				-5 ~ 25 [Standard: 0]
		н			-100 ~ 100 [Standard: 0]
	image Snift	V			-100 ~ 100 [Standard: 0]
	Auto houstant				AV
	Auto keystone				På [Standard]
	Keystone				-40 ~ 40 [Standard: 0]
	Demp				AV [Standard]
Lyd	Demb				På
	Volum				0 ~ 10 [Standard: 5]

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Front 🕢 [Standard]
					Rear 🚛
	Projeksjon				Tak-topp
					Bak-topp
	Skjermtype				16:9
	[kun for WUXGA- modeller]				16:10 [Standard]
		Dirokto nå			AV [Standard]
		Direkte pa			På
		O'rea alatanaa a °			AV [Standard]
		Signalstrøm pa			På
		Skru av automatisk (min)			0 ~ 180 (5 min. mellomrom) [Standard: 20]
	Power Settings				0 ~ 990 (30 min. mellomrom)
		Sovtidtaker (min)			Nei [Standard]
			Alltid på		Ja
		Dower Mede			Aktiv
		(Standby)			Eco [Standard]
		USB Power (ventemodus)			AV [Standard]
					På
		Sikkerhet			AV
Oppsett					På
			Måned		
	Sikkerhet	Sikkerhetstidtaker	Dag		
			Timer		
		Endre Passord			[Standard: 1234]
					AV [Standard]
		HDMI Link			På
					Nei [Standard]
		Inclusive IV			Ja
	HDMI Link Settings				Mutual [Standard]
		Power On Link			PJ->Device
					Device->PJ
		Power Off Link			AV [Standard]
		Power Off Link			På
					Grønt
					Magenta feltvisning
	Testmønster				Hvidt feltvisning
					Hvit
					AV
	Fjernkontrolls-	ID Eupletion			På [Standard]
	innstilling				AV
	fjernkontroll]	Remote Code			00–99

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker [Standard]
		F1			Color Matching
					Fargetemperatur
					Gamma
					Projeksjon
					MHL
					Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
	Fjernkontrolls-				Sovtidtaker
	innstilling Jaybenger av	F2			Color Matching [Standard]
	fjernkontroll]				Fargetemperatur
					Gamma
					Projeksjon
					MHL
		F3			Testmønster
					Lysstyrke
					Kontrast
					Sovtidtaker
Oppsett					Color Matching
					Fargetemperatur
					Gamma
					Projeksjon
					MHL [Standard]
	Projektor ID				00 ~ 99
					English [Standard]
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
	Muliabatan	Oranêla			Nederlands
		эріак			Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
					简体中文
					日本語
					한국어

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عـربي
					ไทย
		Språk			Türkçe
					فارسے
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina
					CC1
		Undertekster			CC2
					AV [Standard]
					Topp venstre
					Topp høyre
	Muligheter		Menyplassering		Midt [Standard]
		Menu Settings			Bunn venstre
					Bunn høyre 📃
			Menu Timer		AV
Oppsett					5 sek.
					10 sek. [Standard]
		Autokildo			AV [Standard]
		Autokiide			På
					HDMI1 / MHL
		Inngangskilde			HDMI2
					VGA
					Standard [Standard]
					Custom
		Input Name			Standard [Standard]
		input Name			Custom
			VGA		Standard [Standard]
			VOA		Custom
		High Altitude			AV [Standard]
					På
		Display Mode Lock			AV [Standard]
					På
		l ås tastatur			AV [Standard]
					På
		Skiul Information			AV [Standard]
					På

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
					Standard [Standard]
Oppsett		Logo			Nøytral
					Bruker
					None
	Muligheter				Blå [Standard]
		Delementer			Rød
		Bakgrunnsfarge			Grønn
					Grå
					Logo
		Deast OOD			Avbryt [Standard]
	Depet	Reset USD			Ja
	Resel	Depet to Defeult			Avbryt [Standard]
		Reset to Default			Ja
		Nettverksstatus			(kun les)
		MAC-adresse			(kun les)
	LAN	DUCD			AV [Standard]
		DHCP			På
		IP-adresse			192.168.0.100 [Standard]
		Nettverksmaske			255.255.255.0 [Standard]
		Gateway			192.168.0.254 [Standard]
		DNS			192.168.0.51 [Standard]
		Reset			
		Crestron			AV
					På [Standard] Merk: Port 41794
Nettverk					AV
		Extron			På [Standard] Merk: Port 2023
					AV
	Control	PJ Link			På [Standard] <mark>Merk: Port 4352</mark>
	Control				AV
		Discovery			På [Standard] Merk: Port 9131
					AV
		Telnet			På [Standard] Merk: <i>Port</i> 23
					AV
		HTTP			På [Standard] Merk: Port 80

Hovedmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Verdier
	Regulatory				
	Serial Number				
	Source				
	Resolution				00x00
	Refresh Rate				0,00 Hz
	Skjermmodus				
	Remote Code				00~99
	Remote Code (Aktiv)				00~99
Informasjon	Power Mode (Standby)				
	Light Source Hours				0 hr
	Nettverksstatus				
	IP-adresse				
	Projektor ID				00 ~ 99
	Lysstyrkemodus				
		System			
	FW-version	LAN			
		MCU			

Skjerm-meny

Display : Bilde innstillinger-meny

<u>Skjermmodus</u>

Det er mange fabrikkinnstillinger som er optimalisert for ulike typer bilder.

- **Presentasjon**: Denne modusen er egnet til å vise til et publikum tilkoblen en PC.
- Lys: Maksimal klarhet fra PC-inngang.
- HDR / HLG: Dekoder og viser innhold med høyt dynamisk område (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG) for de dypeste svarte, lyseste hvite og levende kinematiske farger ved hjelp av REC.2020-fargeområdet. Denne modusen aktiveres automatisk hvis HDR/HLG er satt til Auto (og HDR/HLG-innhold sendes til projektoren 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR/HLG-spill, 4K UHD-videostrømming). Når HDR/HLG-modus er aktiv, kan andre visningsmoduser (Kino, Referanse osv.) ikke velges, da HDR/HLG gir farger som er svært nøyaktige og som overgår fargeprestasjonen til de andre visningsmodusene.
- Kino: Gir beste farger for å se på film.
- **Spill**: Velg denne modusen for å øke lysstyrken og responstid for videospill.
- **sRGB**: Standardisert nøyaktig farge.
- DICOM SIM.: Denne modusen kan projisere et monokrom medisinsk bilde som et røntgenbilde, MRbilde osv.
- Bruker: Lagre brukerens innstillinger.
- **3D**: For å oppleve 3D-effekten må du ha 3D-briller samt sørge for at datamaskinen/bærbar enheten har et 120 Hz-utgangssignal på et grafikkort med firedobbel buffer og at du har en 3D-spiller installert.

<u>Veggfarge</u>

Bruk denne funksjonen for å få et optimalt skjermbilde som passer veggfargen. Velg mellom AV, Svart tavle, Lysegul, Lysegrønn, Lyseblå, Rosa og Grå.

Dynamic Range

Konfigurer innstillingen for høyt dynamisk område (HDR) / Hybrid Log Gamma(HLG) og dennes effekt ved visning av video fra 4K Blu-ray-spillere og streamingenheter.

Merk: HDMI1 og VGA støtter ikke dynamisk område.

≻ HDR/HLG

- AV: Slå av HDR/HLG-behandling. Når dette satt til Av, vil projektoren IKKE dekode HDR/HLG-innhold.
- Auto: Automatisk registrer HDR-/HLG-signal.

> HDR Picture mode / HLG Picture Mode

- Lys: Velg denne modusen for lysere og mer mettede farger.
- **Standard**: Velg denne modusen for naturlige flotte farger med en balanse mellom varme og kjølige toner.
- Film: Velg denne modusen for forbedrede detaljer og bildeskarphet.
- Detail: Signalet kommer fra OETF-konvertering for å oppnå den beste fargetilpasningen.

Merk:

- HDR Picture mode justerer HDR-gjengivelseseffekten når inngangssignalet er HDR. På samme måte justerer HLG Picture Mode HLG-gjengivelseseffekten når inngangssignalet er HLG.
- HDR Picture mode-alternativet er kun tilgjengelig når inngangssignalet er HDR; da blir HLG Picture Mode-alternativet nedtonet og omvendt.

<u>Lysstyrke</u>

Justerer lysstyrken på bildet.

Kontrast

Kontrast kontrollerer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.

Skarphet

Juster skarpheten på bildet.

<u>Farve</u>

Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde.

<u>Glød</u>

Justerer fargebalansen mellom rød og grønn.

<u>Gamma</u>

Sett opp gammakurvetype. Etter at startoppsett og fininnstilling er fullført, brukes gammajusteringstrinnene til å optimere bildeutmatingen.

- **Film**: For hjemmekino.
- Video: For video- eller TV-kilde.
- **Grafikker**: For PC-/foto-kilde.
- Standard(2.2): For standardisert innstilling.
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6**: For bestemt PC-/foto-kilde.

Merk:

- Disse alternativene er bare tilgjengelige hvis 3D-modusfunksjonen er deaktivert,
 Veggfarge-innstillingen ikke er satt til Svart tavle og Skjermmodus-innstillingen ikke er satt til DICOM SIM. eller HDR.
- Hvis Skjermmodus-innstillingen er satt til HDR, kan brukeren kun velge HDR som Gamma-innstilling.
- Hvis Skjermmodus-innstillingen er satt til HLG, kan brukeren kun velge HLG som Gamma-innstilling.
- I 3D-modus kan brukeren kun velge 3D som Gamma-innstilling.
- Hvis Veggfarge-innstillingen er satt til Svart tavle, kan brukeren kun velge Svart tavle som Gamma-innstilling.
- Hvis Skjermmodus-innstillingen er satt til DICOM SIM., kan brukeren kun velge DICOM SIM. som Gamma-innstilling.

Fargeinnstillinger

Konfigurer fargeinnstillinger.

- **BrilliantColor™**: Denne justeringen bruker en ny fargebehandlingsalgoritme og forbedringer for å gjøre det mulig med høyere lysstyrke med ekte, mer levende farger i bildet.
- **Fargetemperatur**: Sett fargetemperatur til Varm, Standard, Kold eller Kald.
- Color Matching: Velg følgende alternativer:
 - Farve: Juster nivåer for rød, grønn, sort, cyan, gul, magenta og hvitt nivå for bildet.
 - Fargetone/R(rød)*: Justerer fargebalansen mellom rød og grønn.
 Merk: * Hvis Farve-innstillingen er satt til Hvit, kan du justere rød fargeinnstilling.
 - Metning/G(grønn)*: Juster et videobilde fra sort/hvitt til helfarget bilde.
 Merk: * Hvis Farve-innstillingen er satt til Hvit, kan du justere grønn fargeinnstilling.
 - Økning/B(blå)*: Justerer lysstyrken til bildet.
 Merk: * Hvis Farve-innstillingen er satt til Hvit, kan du justere blå fargeinnstilling.
 - Reset: Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for color matching.
 - Avslutt: Avslutt «Color Matching»-menyen.

- **RGB** økn./stnd.: Disse innstillinger gjør det mulig å konfigurere lysstyrke (forsterkning) og kontrast (forspenning) i et bilde.
 - Reset: Gjenopprett fabrikkinnstillingene for RGB økn./stnd.
 - Avslutt: Avslutt «RGB økn./stnd.»-menyen.
- **Fargerom (ikke med HDMI-inngang)**: Velg en passende fargematrisetype fra følgende: Auto, RGB eller YUV.
- **Fargerom (kun med HDMI-inngang)**: Velg en passende fargematrisetype fra følgende: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235), og YUV.

<u>Signal</u>

Juster signalalternativer.

- Automatic: Konfigurer automatisk signal (frekvens og faseelementer kan ikke velges). Hvis automatisk er deaktivert, vil frekvens- og fase-elementene vises slik at brukeren kan manuelt stille inn og lagre innstillingene.
- **Frekvens**: Endre visningsdataens frekvens for å stemme overns med frekvensen fra din datamaskins grafikkort. Bruk kun denne funksjonen hvis bildet fl imrer vertikalt.
- **Fase**: Synkroniserer signal tiden fra skjermen med grafikkortet. Hvis bildet virker ustabilt eller flimrer, bruk denne funksjonen til å korrigere dette.
- H. Posisjon: Juster den horisontale posisjonen til bildet.
- **V. Posisjon**: Juster den vertikale posisjonen til bildet.

Merk: Denne menyen er kun tilgjengelig hvis inngangskilden er RGB/komponent.

Lysstyrkemodus

Juster innstillinger for lysstyrkemodus.

- **DynamicBlack**: Bruk for å rotere bildets lysstyrke automatisk for å gi optimal kontrastytelse.
- **Eco**: Velg «Eco» for å dimme projektorens laserdiode. Dette vil senke energibruken og forlenge levetiden til laserdioden.
- **Power**: Velg effektprosent for lysstyrke-modus.

<u>Reset</u>

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for fargeinnstillinger.

Skjerm 3D-meny

Merk:

- Denne projektoren er en 3D-klar projektor med DLP-Link 3D-løsning.
- Kontroller at 3D-brillene dine er til bruk med DLP-Link 3D før du ser på video.
- Denne projektoren støtter rammesekvensiell (side-flipping) 3D via HDMI1-/HDMI2-/VGA-porter.
- For å aktivere 3D-modus bør inngangs-bildefrekvens bare settes til 60 Hz; lavere eller høyere bildefrekvens støttes ikke.
- For å oppnå best mulig ytelse anbefales oppløsningen 1920x1080. Vær oppmerksom på at 4K-oppløsning (3840x2160) ikke støttes i 3D-modus.

3D modus

Bruk dette alternativet for å aktivere eller deaktivere 3D-funksjonen.

- AV: Velg «AV» for å slå av 3D-modus.
- På: Velg «På» for å slå på 3D-modus.

3D-teknologi

Bruk dette alternativet for å velge 3D-teknologi.

- DLP-Link: Velg for å bruke optimaliserte innstillinger for DLP 3D-briller.
- **3D-synk.**: Velg for å bruke optimaliserte innstillinger for IR-, RF- eller polariserte 3D-briller.

<u>3D->2D</u>

Bruk dette alternativet for å angi hvordan 3D-innhold skal vises på skjermen.

- **3D:** Vis 3D-signal.
- L (Venstre): Vis det venstre bildet til 3D-innholdet.
- R (Høyre):Skjerm det høyre bildet til 3D-innholdet.

3D-Format

Bruk dette alternativet til å velge riktig 3D-formatinnhold.

- Auto: Når et 3D-identifikasjonssignal er oppdaget, velges 3D-format automatisk.
- **SBS**: Skjerm 3D-signal i «Side-om-side»-format.
- Top and Bottom: Skjerm 3D-signal i «Top and Bottom»-format.
- Frame Sequential: Skjerm 3D-signal i «Frame Sequential»-format.
- Billedpakning: Skjerm 3D-signal i «Billedpakning»-format.

3D-synk. invert

Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere 3D synk. invert-funksjonen.

<u>Reset</u>

Gå tilbake til fabrikkinnstillingen for 3D-innstillinger.

- **Avbryt**: Velg for å avbryte nullstilling.
- **Ja**: Velg for å gå tilbake til standard fabrikkinnstillinger for 3D.

Skjerm Aspect Ratio-meny

Aspect Ratio

Velg sideforhold for bildet som vises blant følgende alternativer:

- **4:3**: Formatet er for 4:3-inngangskilder.
- **16:9**: Dette formatet er for 16:9-kilder som HDTV og DVD, beregnet for widescreen-tv.
- **16:10** (kun for WXGA-modeller): Dette formatet er for 16:10-inngangskilder, som bærbare PC-er med widescreen-skjerm.
- **LBX**: Dette formatet er for ikke-16x9, letterbox-kilde og hvis du vil bruke en ekstern 16x9-linse for å vise et 2,35:1-sideforhold ved full oppløsning.
- **Original**: Dette formatet viser originalt bilde uten skalering.
- **Auto**: Velg automatisk mest passende visningsformat.

Merk:

- Detaljert informasjon om LBX-modus:
 - Noen DVD-er i letterbox-format er ikke forbedret for TV-er med 16x9. Hvis dette er tilfellet, ser ikke bildet riktig ut når det vises i 16:9. I så fall kan du prøve å bruke 4:3-modusen til å se på DVD-en. Hvis innholdet i seg selv ikke er 4:3, vil det ha sorte kanter rundt bildet i 16:9-visning. For denne typen innhold kan du bruke LBX-modus for å fylle bildet på 16:9-visningen.
 - Dersom du bruker en ekstern anamorf linse, denne LBX-modusen lar deg også se et 2,35:1 innhold (inkluderer anamorf DVD og HDTV-filmkilde) som støtter anamorf bredde som er forsterket for et 16x9 display i et bredt 2,35:1 bilde. I dette tilfellet er det ingen svarte linjer. Lyskildeeffekt og vertikal oppløsning blir fullstendig benyttet.
- Gjør følgende for å bruke SuperBred-format:
 - a) Sett skjermens sideforhold til 2,0:1.
 - b) Velg formatet «SuperBred».
 - c) Sett projektorbildet korrekt på linje på skjermen.

1080p-skaleringstabell:

16:9-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC			
4x3	Skaler til 1440x108	30.						
16x9	Skaler til 1920x108	Skaler til 1920x1080.						
LBX	Skaler til 1920x1440, og vis 1920x1080 fra midten.							
Original modus	- 1:1-tilordning sentrert.							
	- Ingen skalering vil bli brukt; bildet vises med oppløsning basert på inngangskilden.							
Auto	- Hvis automatisk f	ormat er valgt, blir	skjermtypen automa	atisk 16:9 (1920x10	80).			
	- Hvis kilden er 4:3, blir skjermtypen skalert til 1440x1080.							
	- Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen skalert til 1920x1080.							
	- Hvis kilden er 16:	10, blir skjermtyper	n skalert til 1920x12	00, og 1920x1080	vises.			

1080p auto-kartleggingsregel:

A	Inngangso	oppløsning	Auto/Skaler		
Auto	H-oppløsning	V-oppløsning	1920	1080	
	640	480	1440	1080	
	800	600	1440	1080	
4.2	1024	768	1440	1080	
4.3	1280	1024	1440	1080	
	1400	1050	1440	1080	
	1600	1200	1440	1080	
	1280	720	1920	1080	
Widescreen-	1280	768	1800	1080	
bærbar	1280	800	1728	1080	
	720	576	1350	1080	
3010	720	480	1620	1080	
	1280	720	1920	1080	
HDTV	1920	1080	1920	1080	

WXGA-skaleringstabell (skjermtype 16x10):

Merk:

- Støttet skjermtype 16:9 (1280x720), 16:10 (1280x800).
- Når skjermtype er 16:9, blir 16x10-formatet utilgjengelig.
- Når skjermtype er 16:10, blir 16x9-formatet utilgjengelig.
- Hvis du velger det automatiske alternativet, blir også visningsmodus endret automatisk.

16:10-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC	
4x3	Skaler til 1066x800).				
16x10	Skaler til 1280x800).				
LBX	Skaler til 1280x960, og vis 1280x800 fra midten.					
Original modus	1:1-tilordning sentr	rert.	1:1-kartlegging skjerm 1280x800.	1280x720 fra midten vises.	1:1-tilordning sentrert.	
Auto	Inngangskilden tilp	asses skjermområd	det på 1280 x 800 o	g beholder sitt origi	nale sideforhold.	
	- Hvis kilden er 4:3	, blir skjermtypen s	kalert til 1066x800.			
	- Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen skalert til 1280x720.					
	- Hvis kilden er 15:9, blir skjermtypen skalert til 1280x768.					
	- Hvis kilden er 16:	10, blir skjermtyper	n skalert til 1280x80	0.		

A	Inngangso	oppløsning	Auto/Skaler		
Auto	H-oppløsning	V-oppløsning	1280	800	
	640	480	1066	800	
	800	600	1066	800	
4.2	1024	768	1066	800	
4.3	1280	1024	1066	800	
	1400	1050	1066	800	
	1600	1200	1066	800	
	1280	720	1280	720	
Widescreen-	1280	768	1280	768	
bærbar	1280	800	1280	800	
	720	576	1280	720	
SDIV	720	480	1280	720	
	1280	720	1280	720	
	1920	1080	1280	720	

WXGA auto-kartleggingsregel (skjermtype 16x10):

WXGA-skaleringstabell (skjermtype 16x9):

16:9-skjerm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC	
4x3	Skaler til 960x720.					
16x9	Skaler til 1280x720).				
LBX	Skaler til 1280x960 , og vis 1280x720 fra midten.					
Original modus	1:1-tilordning sentr	ert.	1:1-kartlegging skjerm 1280x720.	1280x720 fra midten vises.	1:1-tilordning sentrert.	
Auto	- Hvis dette format	et er valgt, blir skje	rmtypen automatisk	16:9 (1280x720).		
	- Hvis kilden er 4:3	, blir skjermtypen s	kalert til 960x720.			
	- Hvis kilden er 16:9, blir skjermtypen skalert til 1280x720.					
	- Hvis kilden er 15:9, blir skjermtypen skalert til 1200x720.					
	- Hvis kilden er 16:	10, blir skjermtyper	n skalert til 1152x72	0.		

Ato	Inngangso	oppløsning	Auto/Skaler		
Auto	H-oppløsning	V-oppløsning	1280	720	
	640	480	960	720	
	800	600	960	720	
4.2	1024	768	960	720	
4.3	1280	1024	960	720	
	1400	1050	960	720	
	1600	1200	960	720	
	1280	720	1280	720	
Widescreen-	1280	768	1200	720	
bærbar	1280	800	1152	720	
	720	576	1280	720	
SDIV	720	480	1280	720	
	1280	720	1280	720	
	1920	1080	1280	720	

WXGA auto-kartleggingsregel (skjermtype 16x9):

Skjerm Kantmaske-meny

<u>Kantmaske</u>

Bruk denne funksjonen til å overskanne bildet for å fjerne støy fra videokoding som ligger på kanten av videokilden.

Skjerm Zoom-meny

<u>Zoom</u>

Bruk til å forstørre et bilde på projiseringsskjermen.

Skjerm Image Shift-meny

Image Shift

Forskyver det projiserte bildet horisontalt (H) eller vertikalt (V).

Skjerm Auto keystone-meny

Auto keystone

Korriger automatisk bildeforvrengninn som skyldes at projektoren står skrått.

Skjerm Keystone-meny

<u>Keystone</u>

Korriger bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått (±40 grader).

Lyd-meny

Lyd Demp-meny

<u>Demp</u>

Bruk dette alternativet for å midlertidig slå av lyden.

- **På:** Velg «På» for å slå på demping.
- AV: Velg «AV» for å slå av demping.

Merk: «Demp»-funksjonen påvirker lydstyrken til både intern og ekstern høyttaler.

Lyd Volum-meny

Volum Justerer lydstyrken.

OPPSETT-meny

OPPSETT Projeksjon-meny

Projeksjon

Velg inn projisering til front, bak, tak-topp, og bak-topp.

OPPSETT Skjermtype-meny

Skjermtype(kun for WXGA-modeller)

Sett skjermtype til 16:9 eller 16:10.

OPPSETT Power Settings-meny

Direkte på

Velg «På» for å aktivere Direkte på-modus. Projektoren vil automatisk slå seg på når den mottar strøm er levert uten å trykke «Strøm»-knappen på projektorens tastatur eller på fjernkontrollen.

Signalstrøm på

Velg «På» for å aktivere Signalstrøm-modus. Projektoren slår seg automatisk på når et signal oppdages uten at «Strøm»-tasten på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen trykkes.

Merk:

- Hvis «Signalstrøm på» er satt til «På», vil strømforbruket til projektoren i ventemodus være over 3 W.
- Denne funksjonen kan brukes med VGA- og HDMI-kilder.

Skru av automatisk (min)

Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).

Sovtidtaker (min)

Konfigurer sovtidtaker.

- Sovtidtaker (min): Setter starttiden for nedtelling. Nedtellingen vil starte når projektoren ikke får noe signal. Projektoren vil skru seg av automatisk når nedtellingen er ferdig (i minutter).
 Merk: Sovtidtaker nullstilles hver gang projektoren slås av.
- Alltid på: Sjekk for å stille sovtidtaker til alltid på.

Power Mode (Standby)

Still inn strømmodus.

- **Aktiv:** Velg «Aktiv» for å gå tilbake til normal ventemodus.
- **Eco:** Velg «Eco» for å spare mer strøm < 0,5 W.

USB Power(ventemodus)

Aktiver eller deaktiver USB-strømfunksjonen når projektoren er i hvilemodus.

Merk: USB kan ikke levere strøm for MHL-kilder.

OPPSETT Sikkerhet-meny

Sikkerhet

Aktiver denne funksjonen for å bli bedt om passord før du bruker projektoren.

- På: Velg «På» for å bruke sikkerhetsverifisering når projektoren skrus på.
- **AV:** Velg «AV» for å kunne skru på projektoren uten passordverifisering.

Sikkerhetstidtaker

Velg tid (Måned/Dag/Timer) for å stille inn hvor mange timer projektoren kan brukes. Straks tiden har utløpt vil du bli bedt om å angi passordet ditt igjen.

Endre Passord

Brukes til å angi eller endre passordet som du blir bedt om når projektoren slås på.

OPPSETT HDMI Link Settings-meny

Merk:

 Når du kobler HDMI-CEC-kompatible enheter til projektoren med HDMI-kabler, kan du styre dem med Strøm på- eller Strøm av-status ved hjelp av HDMI Link-kontrollfunksjonen på projektorens skjermmeny. Dette gjør at en enhet eller flere enheter i en gruppe kan slås på av eller slås av via HDMI Link-funksjonen. I en typisk konfigurasjon kan DVD-spilleren kobles til projektoren gjennom en forsterker eller et hjemmekinosystem.



HDMI Link

Aktiver/deaktiver HDMI Link-funksjonen. Alternativene Inclusive TV, Power On Link og Power Off Link vil kun være tilgjengelige dersom innstillingen er satt til «På».

Inclusive TV

Sett til «Ja» hvis du vil at både TV-en og projektoren skal slås av automatisk samtidig. For å forhindre at begge enhetene slås av samtidig kan du sette innstillingen til «Nei».

Power On Link

CEC strøm på-kommando.

- Mutual: Både projektoren og CEC-enheten slås på samtidig.
- PJ->Device: CEC-enheten vil bli slått på etter at projektoren er slått på.
- Device->PJ: Projektoren vil slås på etter at CEC-enheten er slått på.

Power Off Link

Aktiver funksjonen hvis du vil at både HDMI Link og projektoren skal slås av automatisk samtidig.

OPPSETT Testmønster-meny

Testmønster

Sett testmønster til grønt, magenta eller hvitt rutenett eller bare hvitt, eller deaktiver funksjonen (av).

Setup : Remote Settings-meny

IR-Funktion

Still inn IR-funksjonen.

- På: Velger du «På», så kan projektoren brukes med fjernkontrollen fra IR-mottakerne på toppen og forsiden.
- AV: Velger du «AV», så kan projektoren betjenes med fjernkontrollen. Ved å velge «AV» kan du bruke tastaturet igjen.

Remote Code

Still inn den egendefinerte fjernkontrollkoden ved å holde fjernkontroll-ID-knappen inne i 3 sekunder til fjernkontrollindikatoren (over Av-knappen) begynner å blinke. Deretter legger du inn et tall mellom 00–99 ved hjelp av nummertastene. Når nummeret er satt inn, blinker fjernkontrollindikatoren to ganger raskt, noe som indikerer at fjernkontrollkoden er endret.

F1/F2/F3

Tilordne standardfunksjonen for F1, F2 eller F3 til Testmønster, Lysstyrke, Kontrast, Sovtidtaker, Color Matching, Fargetemperatur, Gamma, Projeksjon eller MHL.

OPPSETT Projektor ID-meny

Projektor ID

ID-definisjon kan settes opp i denne menyen (0–99). Dette kan brukes til å kontrollere en individuell projektor med RS232.

OPPSETT Alternativer-meny

<u>Språk</u>

Språket på skjermmenyene kan settes til: engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, nederlandsk, svensk, norsk/dansk, finsk, gresk, tradisjonell kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, russisk, ungarsk, tsjekkisk/slovakisk, arabisk, thai, tyrkisk, persisk, vietnamesisk, indonesisk, rumensk eller slovakisk.

<u>Undertekster</u>

Undertekster er en tekstversjon av programmets lyd eller annen informasjon som vises på skjermen. Hvis inngangssignalet inneholder teksting, kan du slå på funksjonen og se kanalene. De tilgjengelige alternativene inkluderer «AV», «CC1» og «CC2».

Menu Settings

Angi menysted på skjermen og konfigurer Menu Timer-innstillinger.

- Menyplassering: Velg menyplasseringen på skjermen.
- Menu Timer: Angi hvor lenge skjermmenyen skal forbli synlig på skjermen.

Autokilde

Velg dette alternativet for å la projektoren automatisk finne en tilgjengelig inngangskilde.

Inngangskilde

Sett inngangskilden til HDMI1 / MHL, HDMI2 eller VGA.

Input Name

Bruk til å endre navn på en inngangsfunksjon for å finne den enklere. Alternativene er HDMI1 / MHL, HDMI2 og VGA.

High Altitude

Når «På» er valgt, kjører viftene raskere. Denne funksjonen er nyttig i områder hvor luften er tynn.

Display Mode Lock

Velg «På» eller «AV» for å låse eller åpne justering av innstillingene for visningsmodus.

Lås tastatur

Når tastaturlåsfunksjonen er «På», låses hele kontrollpanelet. Projektoren kan imidlertid brukes med fjernkontrollen. Ved å velge «AV» kan du bruke tastaturet igjen.

Skjul Information

Aktiver denne funksjonen for å skjule informasjonsmeldingen.

- AV: Velg «AV», så ser du meldingen «Søker».
- **På:** Velg «På» for å gjemme informasjonsmeldingen.

<u>Logo</u>

Bruk denne funksjonen til å sette ønsket oppstartsskjerm. Hvis endringer gjøres, trer de i kraft neste gang projektoren slås på.

- Standard: Standard oppstartsskjerm.
- Nøytral: Logo vises ikke på oppstartsskjermen.
- Bruker: Logoopptaksverktøy kreves.

Bakgrunnsfarge

Bruk denne funksjonen for å vise en blå, rød, grønn, grå farge, ingenting eller logoskjermen når signal ikke er tilgjengelig.

Merk: Hvis bakgrunnsfargen er satt til «None», er bakgrunnsfargen svart.

Oppsett Reset OSD-meny

Reset OSD

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for innstillinger i OSD-menyen.

Reset to Default

Gå tilbake til fabrikkinnstillingene for alle innstillinger.

Nettverk-meny

Nettverk LAN-meny

<u>Nettverksstatus</u>

Vis status for nettverkstilkoblingen (kun-les).

MAC-adresse

Viser MAC-adressen (kun-les).

<u>DHCP</u>

Bruk dette alternativet for å aktivere/deaktivere DHCP-funksjonen.

- AV: For å angi IP, nettverksmaske, gateway og DNS manuelt.
- **P**å: Projektor vil få en IP-adresse automatisk fra nettverket.

Merk: Avsluttes skjermmenyen vil de angitte verdiene automatisk brukes.

IP-adresse

Vis IP-adressen.

Nettverksmaske

Vis nettverksmaskenummer.

<u>Gateway</u>

Vis standard gateway for nettverket som er koblet til projektoren.

<u>DNS</u>

Vis DNS-nummer.

Bruke en nettleser til å kontrollere projektoren

- 1. Slå «På» DHCP-alternativet på projektoren for å la en DHCP-server tildele en IP-adresse automatisk.
- 2. Åpne nettleseren på PC-en, og skriv inn projektorens IP-adresse («Nettverk > LAN > IP-adresse»).
- 3. Legg inn brukernavn og passord, og klikk «Logg på».

Projektorens nettbaserte grensesnitt for konfigurasjon åpnes.

Merk:

- Standard brukernavn og passord er «admin».
- Trinnene i denne delen er basert på Windows 7-operativsystemet.

Koble direkte til projektoren fra datamaskinen*

- 1. Slå «AV» DHCP-alternativet på projektoren.
- 2. Konfigurer IP-adresse, nettverksmaske, gateway og DNS på projektoren («Nettverk > LAN»).
- 3. Åpne <u>Nettverks- og delingssenter</u>-siden på datamaskinen, og tildel de samme nettverksparametrene på PC-en som på projektoren. Klikk «OK» for å lagre innstillingene.

Local Area Connection 2 Properties		
Networking		
Connect using:	Internet Protocol Version 4 (TC	P/IPv4) Properties
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6	General	
Configure This cgnnection uses the following items:	You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings	ed automatically if your network supports u need to ask your network administrator s.
Client for Microsoft Networks	Obtain an IP address aut	tomatically
Gos Packet Scheduler Gos Packet Scheduler Gos Packet Scheduler	O Use the following IP addr	ress:
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	IP address:	192.168.0.99
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Subnet mask:	255.255.255.0
✓ ✓ Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ✓ ▲ Link-Layer Topology Discovery Responder	Default gateway:	192 . 168 . 0 . 254
	Obtain DNS server addre	ess automatically
Install Uninstall Properties	O Use the following DNS se	rver addresses:
Description	Preferred DNS server:	192.168.0.1
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication	Alternate DNS server:	
across diverse interconnected networks.	🕅 Vaļidate settings upon e	xit Ad <u>v</u> anced
OK Cancel		OK Cancel

4. Åpne nettleseren på PC-en, og skriv IP-adresse tildelt i trinn 3 i URL-feltet. Trykk «Enter»-knappen.

<u>Reset</u>

Tilbakestill alle innstillinger for LAN.

Nettverkskontroll-meny

Crestron

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 41794).

Du finner mer informasjon på http://www.crestron.com og www.crestron.com/getroomview.

Extron

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 2023).

PJ Link

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 4352).

AMX Device Discovery

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 9131).

<u>Telnet</u>

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 23).

<u>HTTP</u>

Bruk denne funksjonen for å velge nettverksfunksjon (port: 80).

OPPSETT Nettverk Control Settings-meny

LAN_RJ45-funksjon

For å gjøre den enkel å bruke har projektoren ulike nettverks- og fjernstyringsfunksjoner. LAN/RJ45-funksjonen på projektoren går gjennom et nettverk for å eksternt styre følgende: Slå på/av, lysstyrke og kontrastinnstillinger. Du kan også se statusinformasjon for projektoren, f. eks.: Videokilde, lyddemping osv.



Funksjoner for kablet LAN-terminal

Denne projektoren kan styres ved hjelp av en PC eller andre eksterne enheter via LAN-/RJ45-porten, og den er kompatibel med Crestron / Extron / AMX (Device Discovery) / PJLink.

- Crestron er et registrert varemerke for Crestron Electronics, Inc. i USA.
- Extron er et registrert varemerke for Extron Electronics, Inc. i USA.
- AMX er et registrert varemerke for AMX LLC i USA.
- PJLink har søkt om registrering av varemerke og logo i Japan, USA og andre land ved JBMIA.

Projektoren støtter de spesifiserte kommandoer i Crestron Electronics-kontrolleren og tilhørende programvare (f.eks. RoomView[®]).

http://www.crestron.com/

Denne projektoren er kompatibel med Extron-enheter for referanse.

http://www.extron.com/

Denne projektoren støttes av AMX (Device Discovery).

http://www.amx.com/

Denne projektoren støtter alle kommandoene i PJLink Class1 (versjon 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Du kan få mer inngående informasjon om de ulike typene eksterne enheter som kan kobles til LAN/RJ45-porten og fjernstyre projektoren samt relaterte styrekommandoer som støttes for disse eksterne enhetene ved å ta direkte kontakt med serviceteamet.

LAN RJ45

1. Koble en RJ45-kabel til RJ45-portene på projektoren og på PC-en.



2. På PC-en velger du Start > Control Panel (Kontrollpanel) > Network Connections (Nettverkstilkoblinger).



3. Høyreklikk Local Area Connection (Lokal tilkobling), og velg Property (Egenskaper).



4. I vinduet Properties (Egenskaper) velger du kategorien General (Generelt) og deretter Internet Protocol (TCP / IP) (Internett-protokoll (TCP/IP)).



5. Klikk «Egenskaper».

Local Area Connection Properties	?
General Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc	<u>C</u> onfigure
This connection uses the following items:	
🗹 🚚 QoS Packet Scheduler	
Network Monitor Driver	
Internet Protocol [TCP/IP]	-
•	
Install	Properties
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. T wide area network protocol that provides commun across diverse interconnected networks.	he default ication
Show icon in notification area when connected	
Notify me when this connection has limited or no	connectivity
OK	Canad

6. Skriv inn IP-adressen og nettverksmasken, og trykk «OK».

nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4	I) Properties
General	
You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	omatically if your network supports to ask your network administrator
💿 Obtain an IP address automatic	ally
• Use the following IP address:	
IP address:	192.168.0.99
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	192.168.0.254
Obtain DNS server address auto	omatically
Output the following DNS server account of the server account o	ddresses:
Preferred DNS server:	192.168.0.1
Alternate DNS server:	
Valjdate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

- 7. Trykk «Meny»-knappen på projektoren.
- 8. Åpne på projektor **Nettverk** > **LAN**.
- 9. Skriv inn følgende tilkoblingsparametre:
 - DHCP: AV
 - IP-adresse: 192.168.0.100
 - Nettverksmaske: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
- 10. Trykk «Enter» for å bekrefte innstillinger.
- 11. Åpne en nettleser (for eksempel Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller høyere installert).
- 12. I adresselinjen skriver du inn projektorens IP-adresse: 192.168.0.100.



13. Trykk «Enter».

Projektoren er satt opp for eksternstyring. LAN/RJ45-funksjonen vises som følger: Informasjonsside

Model: Optoma			Tool	Info	Contact IT Help
0	otoma				
	Projector Information		Projector	r Status	
Projector Name	Optoma	Power Status	Power On.		
Location		Source	HDMI 2		
		Display Mode	3D		
Firmware Version	A01	Projection	Front Table		
Mac Address	00:60:E9:23:9D:69]			
Resolution	1080p 24Hz				
Lamp Hours	0	Brightness Mode	Power 95%		
		1			
Assigned to		Error Status	0:No Error		
	_				
		exit			
2.1	-				
CRESTRON	V			Eq	pansion Options
am	DUIDU				

Hovedside

Model: Optoma			Tool		Info	Contact IT Help
Optom	a					
Power	Vol -	Mute	Vol +		-	_
Sources List						Interface 2.7.2.7
HOM: 1MHL						
HDM 3				Menu		Re-Sync
					Enter	
				AV Mute		Source
Соп	trast Brigh	tness Shar	pness	Zoom		
CRESTRON					E	xpansion Options

Verktøyside

Model: Optoma		Tool	Info Contact IT Help
Optoma			
opienia			
Crestron Control	Projector		User Password
IP Address 255.255.255 Projector Name	Optoma		Enabled
IP ID 7 Location		New Password	
Port 41794 Assigned to		Confirm	
Send	Send		Send
DHCP	Enabled		
IP Address	192.168.0.100		Admin Password
Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
Default Gateway	192.168.0.254	New Password	
DNS Server	168.95.1.1	Confirm	
			Send
	Send		
	evit		
	CAR		
-			
CRESTRON			Expansion Options

Kontakt IT-støtte



RS232 via Telnet

Den alternative RS232-kommandokontrollmetoden er «RS232 via Telnet» for LAN/RJ45-grensesnitt.

Hurtigstartveiledning for «RS232 via Telnet»

- Finn IP-adressen til projektoren ved å sjekke skjermmenyene.
- Kontroller at PC-en kan få tilgang til nettsiden på projektoren.
- Sørg for at «Windows-brannmuren» er deaktivert for å hindre at «Telnet»-funksjonen blir blokkert av PC-en.



1. Velg Start > All Programs (Alle programmer) > Accessories (Tilbehør) > Command Prompt (Ledetekst).

•	Set Program Access and Defaults				
10	Windows Catalog				
*	Windows Update				
	New Office Document				
	Open Office Document				
5	Program Updates				
6	Accessories	Þ	6	Accessibility	1
	Games	Þ	1	Entertainment	1
	Startup		6	System Tools	l
3	Internet Explorer		3	Address Book	
1	MSN Explorer			Calculator	
٢	Outlook Express		015	Command Prompt	
3	Remote Assistance			Notepad	
0	Windows Media Player		¥	Paint	
18	Windows Messenger		0	Program Compatibility Wizard	

- 2. Skriv inn kommandoen i følgende format:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (og trykk «Enter»)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: IP-adressen til projektoren)
- 3. Når Telnet-tilkoblingen er klar, brukeren har tastet inn en RS232-kommando, og «Enter»-tasten trykkes, brukes RS232-kommandoen.

Spesifikasjoner for «RS232 via telnet»:

- 1. Telnet: TCP.
- 2. Telnet-port: 23 (for flere detaljer kan du ta kontakt med tjenesteagent eller -team).
- 3. Telnet-verktøyet: Windows «TELNET.exe» (konsoll-modus).
- 4. Koble fra RS232-via-Telnet-kontroll normalt: Lukk
- 5. Windows Telnet-verktøyet rett etter at TELNET-forbindelsen er klar.
 - Begrensning 1 for Telnet-kontroll: Det er mindre enn 50 byte for påfølgende nettverksnyttelast for Telnet-kontrollprogrammet.
 - Begrensning 2 for Telnet-kontroll: Det er mindre enn 26 byte for en komplett RS232-kommando for Telnet-kontroll.
 - Begrensning 3 for Telnet-kontroll: Minimum forsinkelse for neste RS232-kommando må være mer enn 200 (ms).

Info-meny

Info-meny

Vis projektorens informasjon som nedenfor:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Skjermmodus
- Remote Code
- Remote Code (Aktiv)
- Power Mode (Standby)
- Light Source Hours
- Nettverksstatus
- IP-adresse
- Projektor ID
- Lysstyrkemodus
- FW-version

VEDLIKEHOLD

Installere og rengjøre støvfilteret

Installere støvfilteret



Merk: Støvfilter er kun nødvendig i / leveres i utvalgte regioner med mye støv.

Rengjøre støvfilteret

Vi anbefaler at du rengjør støvfilteret hver tredje måned. Rengjør det oftere hvis projektoren brukes i støvete omgivelser.

Prosedyre:

- 1. Slå av strømmen til projektoren ved å trykke U-knappen på tastaturet på projektoren eller på fjernkontrollen.
- 2. Koble fra strømledningen.
- 3. Trekk støvfilterrommet nedover for å ta det ut fra bunnen av projektoren. 1
- 4. Ta luftfilteret ut forsiktig. Så rengjør eller skifter du ut støvfilteret. 2
- 5. For å installere støvfilteret følger du disse trinnene i motsatt rekkefølge.



Støttede oppløsninger

Digital

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Detaljert timing	B1/Videomodus	B1/Detaljert timing)
720 x 400 ved 70 Hz	SVGA:	Original timing:	640 x 480p ved 60 Hz	1366 x 768 ved 60 Hz
640 x 480 ved 60 Hz	800 x 600 ved 120 Hz	XGA: 1024 x 768 ved 60 Hz	720 x 480p ved 60 Hz	1920 x 1080p ved 60 Hz
640 x 480 ved 67 Hz	1024 x 768 ved 120 Hz	WXGA: 1280 x 800 ved 60 Hz	1280 x 720p ved 60 Hz	1920 x 1200 ved 60 Hz (støtte for HDMI 1.4; HDMI 2.0 IKKE støttet)
640 x 480 ved 72 Hz	1280 x 800 ved 60 Hz	1080P: 1920 x 1080 ved 60 Hz	1920 x 1080i ved 60 Hz	1920 x 1080i ved 50 Hz
640 x 480 ved 75 Hz	1280 x 1024 ved 60 Hz	WUXGA: 1920 x 1200 ved 60 Hz	720 (1440) x 480i ved 60 Hz	1920 x 1080p ved 60 Hz
800 x 600 ved 56 Hz	1280 x 720 ved 60 Hz		1920 x 1080p ved 60 Hz	
800 x 600 ved 60 Hz	640 x 480 ved 120 Hz		720 x 576p ved 50 Hz	
800 x 600 ved 72 Hz	1280 x 800 ved 120 Hz		1280 x 720p ved 50 Hz	
800 x 600 ved 75 Hz			1920 x 1080i ved 50 Hz	
832 x 624 ved 75 Hz	XGA/WXGA:		720 (1440) x 576i ved 50 Hz	
1024 x 768 ved 60 Hz	800 x 600 ved 120 Hz		1920 x 1080p ved 50 Hz	
1024 x 768 ved 70 Hz	1024 x 768 ved 120 Hz		1920 x 1080p ved 24 Hz	
1024 x 768 ved 75 Hz	1280 x 800 ved 60 Hz		1920 x 1080p ved 30 Hz	
1280 x 1024 ved 75 Hz	1280 x 1024 ved 60 Hz		3840 x 2160p ved 24 Hz	
1152 x 870 ved 75 Hz	1280 x 720 ved 60 Hz		3840 x 2160p ved 25 Hz	
	640 x 480 ved 120 Hz		3840 x 2160p ved 30 Hz	
	1280 x 800 ved 120 Hz		4096 x 2160p ved 24 Hz	
			4096 x 2160p ved 25 Hz	
	1080P/WUXGA:		4096 x 2160p ved 30 Hz	
	1280 x 720 ved 60 Hz		3840 x 2160p ved 50 Hz (støtte for HDMI 2.0; HDMI 1.4 IKKE støttet)	
	1280 x 800 ved 60 Hz		3840 x 2160p ved 60 Hz (støtte for HDMI 2.0; HDMI 1.4 IKKE støttet)	
	1280 x 1024 ved 60 Hz		4096 x 2160p ved 50 Hz (støtte for HDMI 2.0; HDMI 1.4 IKKE støttet)	
	640 x 480 ved 120 Hz		4096 x 2160p ved 60 Hz (støtte for HDMI 2.0; HDMI 1.4 IKKE støttet)	
	800 x 600 ved 120 Hz			
	1024 x 768 ved 120 Hz			
	1280 x 800 ved 120 Hz			

Analog

B0/Etablert timing	B0/Standard timing	B0/Detaljert timing	B1/Detaljert timing
720 x 400 ved 70 Hz	SVGA:	Original timing:	1366 x 768 ved 60 Hz
640 x 480 ved 60 Hz	800 x 600 ved 120 Hz	XGA: 1024 x 768 ved 60 Hz	1280 x 800 ved 120 Hz
640 x 480 ved 67 Hz	1024 x 768 ved 120 Hz	WXGA: 1280 x 800 ved 60 Hz	1920 x 1200 ved 60 Hz
640 x 480 ved 72 Hz	1280 x 800 ved 60 Hz	1080P: 1920 x 1080 ved 60 Hz	
640 x 480 ved 75 Hz	1280 x 1024 ved 60 Hz	WUXGA: 1920 x 1200 ved 60 Hz	
800 x 600 ved 56 Hz	1280 x 720 ved 60 Hz		
800 x 600 ved 60 Hz	640 x 480 ved 120 Hz		
800 x 600 ved 72 Hz			
800 x 600 ved 75 Hz	XGA/WXGA		
832 x 624 ved 75 Hz	800 x 600 ved 120 Hz		
1024 x 768 ved 60 Hz	1024 x 768 ved 120 Hz		
1024 x 768 ved 70 Hz	1280 x 800 ved 60 Hz		
1024 x 768 ved 75 Hz	1280 x 1024 ved 60 Hz		
1280 x 1024 ved 75 Hz	1280 x 720 ved 60 Hz		
1152 x 870 ved 75 Hz	640 x 480 ved 120 Hz		
	1080P/WUXGA:		
	1280 x 720 ved 60 Hz		
	1280 x 800 ved 60 Hz		
	1280 x 1024 ved 60 Hz		
	640 x 480 ved 120 Hz		
	800 x 600 ved 120 Hz		
	1024 x 768 ved 120 Hz		

True 3D-videokompatibilitet

		Inngangstiming					
		1280 x 720P ved 50 Hz	Top and Bottom				
		1280 x 720P ved 60 Hz	Top and Bottom				
		1280 x 720P ved 50 Hz	Billedpakning				
	ADIMI 1.4a	1280 x 720P ved 60 Hz	Billedpakning				
	ob inigang	1920 x 1080i ved 50 Hz	Side ved side (halv)				
		1920 x 1080i ved 60 Hz	Side ved side (halv)				
		1920 x 1080P ved 24 Hz	Top and Bottom				
		1920 x 1080P ved 24 Hz	Billedpakning				
		1920 x 1080i ved 50 Hz					
		1920 x 1080i ved 60 Hz					
		1280 x 720P ved 50 Hz	Side ved side (halv)				
Inngangsoppløsninger		1280 x 720P ved 60 Hz		SBS modu er på			
		800 x 600 ved 60 Hz					
		1024 x 768 ved 60 Hz					
		1280 x 800 ved 60 Hz					
		1920 x 1080i ved 50 Hz					
		1920 x 1080i ved 60 Hz					
		1280 x 720P ved 50 Hz					
		1280 x 720P ved 60 Hz	Top and Bottom	TAB-modus er på			
		800 x 600 ved 60 Hz					
		1024 x 768 ved 60 Hz					
		1280 x 800 ved 60 Hz					
		480i	HQFS	3D-format er Frame Seguential			

Merk:

- Hvis 3D-inngang er 1080p ved 24 Hz, bør DMD spille med integrert multiplum med 3D-modus.
- Støtter NVIDIA 3DTV Play hvis det ikke er patentgebyr fra Optoma.
- 1080i ved 25 Hz og 720p ved 50 Hz vil kjøre i 100 Hz; 1080p ved 24 Hz vil kjøre i 144 Hz. Andre 3D-timinger vil kjøre i 120 Hz.

Bildestørrelse og projiseringsavstand

1080p-modell

Diagonal	Diagonal Skjermstørrelse (B x H)			Projeksjonsavstand (D)						
lengdestørrelse	(n	(m) (1		(tommer)		(m)		ot)	FORSKY	vning (na)
(16:9) Skjermens	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bred	Tele	Bred	Tele	(m)	(tommer)
28,3	0,63	0,35	24,67	13,87	IA	1,0	IA	3,28	0,04	1,57
40	0,89	0,5	34,86	19,6	1,1	1,4	3,61	4,59	0,05	1,97
50	1,11	0,62	43,58	24,5	1,3	1,8	4,27	5,91	0,06	2,36
60	1,33	0,75	52,29	29,4	1,6	2,1	5,25	6,89	0,07	2,76
70	1,55	0,87	61,01	34,3	1,9	2,5	6,23	8,20	0,09	3,54
80	1,77	1	69,73	39,2	2,1	2,8	6,89	9,19	0,10	3,94
90	1,99	1,12	78,44	44,1	2,4	3,2	7,87	10,50	0,11	4,33
100	2,21	1,25	87,16	49	2,7	3,5	8,86	11,48	0,12	4,72
120	2,66	1,49	104,59	58,8	3,2	4,2	10,50	13,78	0,15	5,91
150	3,32	1,87	130,74	73,5	4,0	5,3	13,12	17,39	0,18	7,09
180	3,98	2,24	156,88	88,2	4,8	6,3	15,75	20,67	0,23	9,06
200	4,43	2,49	174,32	98,1	5,4	7,0	17,72	22,97	0,25	9,84
250	5,53	3,11	217,89	122,6	6,7	8,8	21,98	28,87	0,31	12,20
300	6,64	3,74	261,47	147,1	8,0	IA	26,25	IA	0,37	14,57
374	8,28	4,66	325,97	183,4	10,0	IA	32,81	IA	0,46	18,11

Merk: Zoomforhold: 1,3x

WXGA-modell

Diagonal	SI	kjermstøri	relse (B x I	H)	Projeksjonsavstand (D)					
lengdestørrelse	(m) (tomm		mer)	(m)		(fe	ot)	roiskyviilig (nu)		
(16:9) Skjermens	Bredde	Høyde	Bredde	Høyde	Bred	Tele	Bred	Tele	(m)	(tommer)
30,1	0,65	0,41	25,52	15,95	IA	1,0	IA	3,28	0,05	1,97
40	0,86	0,54	33,92	21,2	1,0	1,3	3,28	4,27	0,07	2,76
50	1,08	0,67	42,40	26,5	1,3	1,7	4,27	5,58	0,09	3,54
60	1,29	0,81	50,88	31,8	1,5	2,0	4,92	6,56	0,10	3,94
70	1,51	0,94	59,36	37,1	1,8	2,3	5,91	7,55	0,12	4,72
80	1,72	1,08	67,84	42,4	2,0	2,7	6,56	8,86	0,13	5,12
90	1,94	1,21	76,32	47,7	2,3	3,0	7,55	9,84	0,15	5,91
100	2,15	1,35	84,80	53	2,5	3,3	8,20	10,83	0,16	6,30
120	2,58	1,62	101,76	63,6	3,0	4,0	9,84	13,12	0,20	7,87
150	3,23	2,02	127,20	79,5	3,8	5,0	12,47	16,40	0,25	9,84
180	3,88	2,42	152,64	95,4	4,6	6,0	15,09	19,69	0,30	11,81
200	4,31	2,69	169,60	106	5,1	6,6	16,73	21,65	0,34	13,39
250	5,38	3,37	212,00	132,5	6,4	IA	21,00	IA	0,41	16,14
300	6,46	4,04	254,40	159	7,6	IA	24,93	IA	0,50	19,69

Merk: Zoomforhold: 1,3x



Projektormål og takmontering

- 1. For å forhindre skade på projektoren, bruk Optoma-takmonteringen.
- 2. Hvis du ønsker å bruke en monteringspakke fra en tredjepart, må du påse at skruene som brukes for å feste projektoren har følgende spesifikasjoner:
- Skruetype: M4*10
- Minimum skruelengde: 10mm

1080p-modell



WXGA-modell



Merk: Vær obs på at skade som oppstår som følge av ukorrekt installasjon vil annullere garantien.



- Hvis du kjøper takmontering fra et annet firma, husk å bruke korrekt skruestørrelse. Skruestørrelse vil variere avhengig av tykkelsen på monteringsplaten.
- Hold en klarering på minst 10 cm mellom taket og bunnen av projektoren.
- Ikke installer projektoren nær en varmekilde.

IR-fjernkontroll 1 koder



Knapp		Knappekode Utskriftstastdefinisjon		Forklaring
Power	ባ	81	Skru på/av	Trykk på for å slå på eller av projektoren.
Switch	白	3E	Switch	Trykk for å bytte USB-mus på /av.
Vis blank / demp lyd	ø	8A	Ø	Trykk for å skjule / vise skjermbilde, og slå av/på lyd.
Frys		8B	Frys	Trykk for å fryse projektorbildet.
Demp	溪	92	这	Tykk for å skrur av/på lyd midlertidig.
Venstreklikk med musen	L	СВ	L	Bruk som venstre museklikk.
Høyreklikk med musen	R	СС	R	Bruk som høyre museklikk.
	\sim	C6	Pil opp	
Fire		C8	Pil venstre	Bruk ▲ ▼ ◀ ► for å velge eller justere
retningsvalgknapper		C9	Pil høyre	valget.
	Ŭ	C7	Pil ned	
Entor		C5	Enter	Pokroft valaot
Enter	C		Enter	Dekreit valget.
Side -		C2	Side -	Trykk for å bla nedover.
Laser		I/T	Laser	Bruk som laserpeker.

Knapp		Knappekode	Utskriftstastdefinisjon	Forklaring
Side +		C1	Side +	Trykk for å bla opp.
		85	Keystone+	Trykk for å korrigere for
Keystone	-+	84	Keystone-	bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.
Volum	-+	8C	Volum +	Trykk for å skru volumet opp eller ned
Volum		8F	Volum -	Trynk for a skid volamet opp eller fied.
Aspect Ratio / 1		98	I / 1	Trykk for å endre bildesideforholdet til et bilde.
				Bruk som talltastaturknapp «1».
Meny / 2		88	Meny / 2	 Vis eller gå ut av menyen på skjermen for projektoren.
				Bruk som talltastaturknapp «2».
/-				Trykk for å manuelt velge et 3D
3D / 3		93	3D/3	modus som passer 3D-innholdet.
				Bruk som tantastaturknapp «s».
HDMI / 4		86	HDMI/4	Bruk som talltastaturknann «4»
				Trykk for å velge VGA-kilde
VGA/5		D0	VGA/5	Bruk som talltastaturknapp «5»
Video / 6		D1	Video / 6	Bruk som talltastaturknapp «6».
		D2	Bruker 1/7	• Brukerdefinerte taster. Se side 43
Bruker1 / 7; Bruker2 / 8:		D3	Bruker 2/8	for å sette opp.
Bruker3 / 9		D4	Bruker 3/9	Bruk talltastene «7», «8» og «9» tilsvarende.
Source		C3	Source	Trykk for å velge et inngangssignal.
Lysstyrkemodus / 0	₩/₩	96	*/≁ / 0	 Trykk for å rotere bildets lysstyrke automatisk for å gi optimal kontrastytelse.
				Bruk som talltastaturknapp «0».
Re-sync		C4	Re-Sync	Trykk for å automatisk synkronisere projektoren med inngangskilden.

IR-fjernkontroll 2 koder



Кпарр		Definerbar kode		Datakode	litekrifteteetdefinieien	Forklaring	
		Byte 1	Byte 2	Byte 3	OISKIIIISIdSIUEIIIIISJOII	Forkiaring	
Strømmen på	Ċ	32	CD	02	PÅ	Trykk for å slå på projektoren.	
Strøm av		32	CD	2E	AV	Trykk på for å slå av projektoren.	
Bruker1		32	CD	36	Bruker1	Drukendefinerte tester Ce side	
Bruker2		32	CD	65	Bruker2	A3 for à sette opp	
Bruker3		32	CD	66	Bruker3	43 101 a selle opp.	
Lysstyrke	-;¢;-	32	CD	41	Lysstyrke	Justerer lysstyrken på bildet.	
Kontrast		32	CD	42	Kontrast	Kontrollerer forskjellen mellom de lyseste og mørkeste delene av bildet.	
Skjermmodus	•	32	CD	05	Modus	Velg en visningsmodus for optimale innstillinger for ulike programmer. Se side 32.	
Keystone		32	CD	07	Keystone	Korriger bildeforvrengningen som skyldes at projektoren står skrått.	
Aspect Ratio	121	32	CD	64	Aspect Ratio	Trykk for å endre bildesideforholdet til et bilde.	

Кпарр		Definert Byte 1	oar kode Byte 2	Datakode Byte 3	Utskriftstastdefinisjon	Forklaring
3D		32	CD	89	3D	Velg manuelt et 3D modus som passer 3D-innholdet.
Volum +		32	CD	09	Volum +	Øk lydstyrken.
		32	CD	11		
Fire		32	CD	10	<	Bruk ▲, ◀, ► eller ▼ for å
retningstaster		32	CD	12	▶	velge eller justere valget.
		32	CD	14	▼	
Source	$\langle \cdot \rangle$	32	CD	18	Source	Trykk «Source» for å velge et inngangssignal.
Enter-tast		32	CD	0F	←	Bekreft valget.
Re-sync	\bigcirc	32	CD	04	Re-sync	Automatisk synkronisering av projektoren til inntakskilden.
Volum -	•	32	CD	0C	Volum -	Reduser lydstyrken.
Meny		32	CD	0E	Meny	Vis eller gå ut av menyen på skjermen for projektoren.
HDMI 1	(3333187)	32	CD	16	HDMI1	Trykk «HDMI1» for å velge kilde fra HDMI 1-/MHL- kontakten.
HDMI 2		32	CD	30	HDMI2	Trykk «HDMI2» for å velge kilde fra HDMI 2-kontakten.
VGA 1	(000000) 0000000	32	CD	1B	VGA1	Trykk «VGA1» for å velge kilde fra VGA-inngangskontakten.
VGA 2	000000	32	CD	1E	VGA2	Ingen funksjon
Video	\odot	32	CD	1C	Video	Ingen funksjon
YPbPr	000	32	CD	17	YPbPr	Ingen funksjon

Feilsøking

Hvis du opplever et problem med projektoren, vennligst les følgende informasjon. Dersom problemet vedvarer, kontakt din lokale forhandler eller servicesenter.

Bildeproblemer

?

Ingen bilder vises på skjermen.

- Sørg for at alle kabler og strømledninger er korrekt og sikkert tilkoblet som beskrevet i «Installasjon»kapittelet.
- Kontroller at pinnene i plugger og kontakter ikke er bøyd eller knekt.
- Påse at «Demp»-funksjonen ikke er skrudd på.
- Bildet er ute av fokus
 - Drei fokusringen med eller mot klokken til bildet er skarpt og tydelig. (Se side 18).
 - Sørg for at projektorskjermen har den nødvendige avstanden fra projektoren. (Se side 57–58.)
- Bildet strekker seg når man viser 16:9 DVD
 - Når du spiller av anamorfisk DVD eller 16:9 DVD, vil projektoren vise beste bilde i 16:9 format på projektorsiden.
 - Hvis du avspiller LBX-format av DVD, vennligst endre formatet til LBX i projektorens skjermmeny.
 - Hvis du avspiller 4:3-format av DVD, vennligst endre formatet til 4:3 i projektorens skjermmeny.
 - Still inn visningsformatet til 16:9 (bred) på DVD-spilleren din.

Bildet er for lite eller for stort.

- Drei zoomspaken med eller mot klokken for å øke eller redusere den projiserte bildestørrelsen. (Se side *18*).
- Flytt projektoren nærmere eller lengre fra skjermen.
- Trykk «Meny» på projektorpanelet og gå til «Skjerm → Aspect Ratio». Prøv andre innstillinger.
- Bildet har skjeve sider:
 - Hvis mulig, plasser projektoren slik at den sentreres på skjermen og under bunnen av skjermen.
- Bildet er speilvendt
 - $\bullet \qquad {\sf Velg \ } {\sf wOppsett} \rightarrow {\sf Projeksjon} {\sf w \ fra \ skjermmenyen, \ og \ juster \ projiseringsretningen.}$

Andre problemer

Projektoren svarer ikke på alle kontrollene

• Hvis det er mulig, slå av projektoren, trekk ut strømledningen og vent i minst 20 sekunder før du tilkopler på nytt.

Problemer med fjernkontrollen

- *Hvis fjernkontrollen ikke virker*
 - Kontroller at operasjonsvinkelen til fjernkontrollen er innenfor ±30° fra IR-mottakerne på projektoren.
 - Pass på at det ikke er noen hindringer mellom fjernkontrollen og projektoren. Flytt til innen 12 m (39,4 tommer) fra projektoren.
 - Påse at batteriene er satt i riktig.
 - Bytt ut batterier hvis de er tomme.

Advarselsindikatorer

Når advarselsindikatorene (se under) lyser eller blinker, slås projektoren automatisk av:

- «Lampe»-LED-indikatoren lyser rødt og «Strøm»-indikatoren blinker rødt.
- «Temp»-LED-indikatoren lyser rødt og «Strøm»-indikatoren blinker rødt. Dette betyr at projektoren har blitt for varm. Under normale forhold kan projektoren slås på igjen.
 - «Temp»-LED-indikatoren blinker rødt og «Strøm»-indikatoren blinker rødt.

Koble strømledningen fra projektoren, vent 30 sekunder og prøv igjen. Hvis advarselsindikatoren lyser eller blinker, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter for hjelp.

Lysdiode-meldinger

•

Magaza	S	Strømlampe	Temp-LED	Lysdiode for lampe
wessaye	(Rød)	(blå)	(Rød)	(Rød)
Hvilemodus-status (koblet til strøm)	Jevnt lys			
Strøm på (varmer opp)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på)		
Strøm på og Lampetenning		Jevnt lys		
Strøm Av (Kjøling)		Blinkende (0,5 sek. av / 0,5 sek. på) Tilbake til å lyse rødt når kjøleviften slås av.		
Quick Resume (100 sek.)		Blinkende (0,25 sek. av / 0,25 sek. på)		
Feil (lampefeil)	Blinkende			Jevnt lys
Feil (viftefeil)	Blinkende		Blinkende	
Feil (Høy temp.)	Blinkende		Jevnt lys	

• Strøm av:



Temperaturadvarsel:



Spesifikasjoner

Optisk	Forklaring		
Maksimal oppløsning	1080p		
Original oppløsning	1080pWXGA		
Linse	Manuell zoom og manuell fokus		
Bildestørrelse (diagonal)	 1080p: 28,3"–374" (optimal ved 82") WXGA: 30,1"–301" (optimal ved 60") 		
Projiseringsavstand	 1080p: 1,0–10 m (optimal ved 2,14 m) WXGA: 1,0–7,7 m (optimal ved 2,14 m) 		
Elektrisk	Forklaring		
Innganger	 HDMI 1.4a HDMI 2.0b / MHL 2.2 VGA inn Lyd inn 3,5 mm USB Type-A for strøm USB 5 V / 1,5 A 		
Utganger	• Lyd ut 3,5 mm		
Control	 Micro USB RS-232 RJ-45 (støtter web-kontroll) 		
Fargegjengivelse	1073,4 millioner farve		
Skannehastighet	 Horisontal skannefrekvens: 15,375–91,146 kHz Vertikal skannefrekvens: 50–85 Hz (120 Hz for projektor med 3D) 		
Innebygd høyttaler	Ja, 10 W		
Krav til strøm	100–240 V ± 10 %, vekselstrøm 50/60 Hz		
Inngående strømstyrke	3,0A		
Mekanisk	Forklaring		
Monteringsretning	Foran, Bak, Tak, Bak-topp		
Mål	 337mm (B) x 265mm (D) x 108mm (H) (uten føtter) 337mm (B) x 265mm (D) x 122,5mm (H) (med føtter) 		
Vekt	< 5,0kg		
Miljøforhold	Opererer i 5–40 °C, 10 til 85 % fuktighet (ikke-kondenserende)		

Merk: Alle spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Optomas kontorer globalt

Kontakt ditt lokale kontor for service eller support.

USA

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Canada

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Sør-Amerika

47697 Westinghouse Drive, Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts, HP1 2UJ, United Kingdom www.optoma.eu Servicetlf: +44 (0)1923 691865

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

Frankrike

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Fran

Spania

C/ José Hierro, 36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Spain

Tyskland

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany

Skandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

Korea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Seoul, 135-815, KOREA korea.optoma.com

【 888-289-6786 📑 510-897-8601 services@optoma.com

888-289-6786 📄 510-897-8601 services@optoma.com R

888-289-6786 510-897-8601 services@optoma.com

(+44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888 🖾 service@tsc-europe.com Shanghai, 200052, China

【 +31 (0) 36 820 0252 🕞 +31 (0) 36 548 9052

	¢	+33 1 41 46 12 20
		+33 1 41 46 94 35
ice		savoptoma@optoma.fr

(] +34 91 499 06 06 📄 +34 91 670 08 32

【 +49 (0) 211 506 6670 +49 (0) 211 506 66799 kale info@optoma.de

Ç	+47 32 98 89 90
	+47 32 98 89 99
	info@optoma.no

+82+2+34430004 +82+2+34430005

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエス コンタクトセンター: 0120-380-495

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

Kina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District

sinfo@os-worldwide.com www.os-worldwide.com

+886-2-8911-8600 +886-2-8911-6550 services@optoma.com.tw asia.optoma.com



+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

www.optoma.com